


Pièces détachées ponceuse vibrante FS280 AEG N° ID 4000419281



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées ponceuse vibrante FS280 AEG N° ID 4000419281

16	roulement à bille rotor réf. 680273003
17	jeu de balais charbon réf. 290069273
24	support plastique pour sac poussière référence 591593004
25	sac poussière tissu réf. 901262005
44	plaque de base métallique réf. 641650001
45	listel de pression / pince de fixation des abrasifs réf. 200298004
48	rondelles plaque de base réf. 200319018
51	roulement à bille plaque de base réf. 4931446184
52	excentrique entrainement réf. 641651001
56	plateau de ponçage mousse 226x114mm réf. 304507001