


Pièces détachées scie circulaire sans-fil BKS18BL AEG N° ID 4000474523



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées scie circulaire sans-fil BKS18BL AEG N° ID 4000474523

6	capot de protection de lame réf. 4931454261
7	ressort spirale de rappel capot protection réf. 4931454262
39	raccord pour tuyau aspirateur réf. 4931454266
70	ensemble vis + flasques de fixation de lame réf. 4931454272
71	arbre d'entrainement de lame réf. 4931454273
73	levier réglage profondeur de coupe réf. 4931454275
75	interrupteur marche-arrêt référence 4931472863
79	dispositif de blocage d'axe réf. 4931454281
82	rotor de moteur réf. 4931454284
84	stator de moteur réf. 4931472865