


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil R18PD3 Ryobi ID N° 4000462297



4000462296



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil R18PD3 Ryobi ID N° 4000462297

1	vis fixation mandrin réf. 5131001845
2	mandrin à serrage rapide 13mm réf. 5131041003
3	boite de transmission 2 vitesses réf. 5131041007
6	moteur à courant continu réf. 5131041005
12	interrupteur - variateur électronique réf. 5131041006

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!