


Pièces détachées outil jardin multifonctions AMW 10 Bosch Typ 3 600 HA3 000

3 600 HA3 000

Stand } 19-08
Issue } 20-12-09

Fig. /Abb. 1



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées outil jardin multifonctions AMW 10 Bosch Typ 3 600 HA3 000

651	bretelle bandoulière à longueur réglable réf. F 016 L72 340
801	carter / boîtier / coquille réf. F 016 F04 260
802	moteur 230V réf. F 016 F04 261
803	platine de contrôle électronique réf. F 016 F04 262
805	gachette de commande interrupteur marche-arrêt réf. F 016 F04 264
806	ressort de rappel de gachette de commande interrupteur réf. F 016 F04 265
807	interrupteur marche / arrêt réf. F 016 F04 266
810	barre de transmission réf. F 016 F04 269
812	poignée auxiliaire avant réf. F 016 F04 271
815	bouton de serrage poignée avant réf. F 016 F04 274
817	dispositif fixation accessoire réf. F 016 L72 513