


# Pièces détachées débroussailleuse AdvancedBrushCut 36V-23-750 Bosch Typ 3 600 HC1K01

3 600 HC1 K01

Issue  
Stand 23-08-10

Fig./Abb. 1




La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

# Pièces détachées débroussailleuse AdvancedBrushCut 36V-23-750 Bosch Typ 3 600 HC1K01

3 600 HC1 K01

Issue } 23-02-23  
Stand }

Fig./Abb. 2



|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 55     | capuchon fixation lame réf. F 016 F04 550 |
| 56     | écrou fixation lame réf. F 016 F05 863    |
| 91/1   | batterie 36V capacité 2Ah BOSCH           |
| 91/2   | batterie 36V capacité 4Ah BOSCH           |
| 653    | chargeur de batterie Bosch AL 36V-20      |
| 801    | bloc moteur réf. F 016 F05 832            |
| 821    | tube réf. F 016 F05 837                   |
| 848    | bobine fil de coupe réf. F 016 F05 841    |
| 848/49 | fil de coupe Ø2,4mm réf. F 016 800 614    |
| 854    | lame débroussaillage réf. F 016 800 627   |

Modifications reserved  
Änderungen vorbehalten  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!