


Pièces détachées scie-sauteuse AdvancedSaw 18V-140 Bosch Typ 3 603 K13 000

3 603 K13 000

Stand } 23-08-28
Issue }

Fig./Abb. 1



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

Torque values
Anzugsmomente
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos 820 = 1,2 - 1,4 Nm
840 = 1,8 - 2,2 Nm
880 = 1,6 - 1,8 Nm

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées scie-sauteuse AdvancedSaw 18V-140 Bosch Typ 3 603 K13 000

2	stator de moteur à commutation électronique réf. 1 600 A01 6YW
28	coulissant entrainement tringle de course réf. 2 600 914 022
31	roulement à aiguille de pignon d'entrainement tringle de course réf. 2 600 913 040
40	tringle de course porte-lame réf. 2 600 780 149
42	ressort tringle de course réf. 1 604 612 01E
45	pointeau fixation pont de transmission réf. 2 603 105 084
46	galet guide-lame réf. 2 609 001 608
47	plaque joint guide-lame réf. 2 601 015 077
48	goupille fixation guide-lame réf. 2 609 002 725
77	arceau protection lame réf. 2 609 003 350
78	cran de réglage inclinaison plaque de base réf. 2 601 030 166
79	plaque de fixation plaque de base réf. 2 600 040 004
83	barrette fixation plaque de base réf. 2 601 030 019
87	patin protection semelle réf. 2 609 003 553
88	vis assemblage boitier réf. 2 603 490 022
91	batterie PBA 18 V / 4,0 Ah PowerPlus
653	chargeur de batterie réf. 2 607 226 517
668	pare-éclat réf. 2 607 010 079