


Pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18-26 Bosch Typ 3 600 HC1 C00

3 600 HC1 A00

Issue } 21-07-12
Stand }

Fig./Abb. 1



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Nomenclature pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18-26 Bosch Typ 3 600 HC1 C00

4	interrupteur marche / arrêt réf. F 016 F05 315
20	couvercle de bobine de fil de coupe réf. F 016 F05 800
31	poignée supplémentaire réf. F 016 F05 321
54	écrou carré réf. F 016 F05 317
651	batterie PBA 18 V LI / 2,5 Ah Li-Ion Power4All
653	chargeur de batterie courant 3A AL1830 CV
653/1	chargeur de batterie courant 2A AL1820 CV
802	moteur courant continu 18V réf. F 016 F05 334
822	bobine fil de coupe Ø1,6mm pour coupe-bordure
823	bobine fil de coupe avec support réf. F 016 800 569
850	carter protection coupe réf. F 016 F05 571

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!