


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-20 HX Bosch type 3 601 JD4 101

3 601 JD4 100
Stand 13-05
Issue 13-07-03

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-20 HX Bosch type 3 601 JD4 101

4	interrupteur module électronique réf. 1 607 233 5A0
5	curseur commande inverseur sens de rotation réf. 2 609 101 213
20	lentille pour dispositif d'éclairage LED réf. 2 609 101 035
45	boîte d'engrenages planétaires de transmission réf. 2 606 200 259
70	clip assemblage boîtier réf. 2 609 110 537
101	vis de fermeture boîtier réf. 2 609 110 883
657	clip portage ceinture réf. 2 609 199 670
802	moteur à courant continu 10,8V / 12V réf. 2 609 199 654
851	batterie GBA 12V Li-ion
853	chargeur de batterie rapide GAL 12V-40