


Pièces détachées perceuse-visseuse GSR 18V-60 C Bosch type 3 601 JG1 100

3 601 JG1 100

Issue
Stand 19-04-03 Fig. /Abb. 1





La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse GSR 18V-60 C Bosch type 3 601 JG1 100

3 601 JG1 100

Issue } 16-08-15 Fig. /Abb. 2
Stand }



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées perceuse-visseuse GSR 18V-60 C Bosch type 3 601 JG1 100

1	coquille / boîtier moteur réf. 1 600 A00 H64
2	stator moteur réf. 1 619 P13 836
4	module interrupteur / variateur électronique réf. 1 607 233 5D9
5	curseur inverseur sens de rotation réf. 2 609 101 484
7	couvercle pour module de connectivité Bluetooth® GCY 42 réf. 1 600 A00 RU8
25	mandrin à serrage rapide 13mm réf. 2 609 111 944
32	curseur sélection vitesse de rotation réf. 2 609 199 812
45	engrenage planétaire de transmission à 2 vitesses réf. 1 600 A00 J5P
91/1	batterie GBA 18V Li-Ion 5,0 Ah
91/2	batterie ProCore 18V 4Ah
107	vis tête fraisée fixation mandrin réf. 2 603 421 229
653	chargeur de batterie GAL 18V-40
656/1	clip ceinture réf. 2 609 111 584
656/2	vis de fixation pour clip ceinture réf. 2 609 111 584
803	rotor moteur réf. 2 609 199 894