


Pièces détachées perceuse-visseuse GSR 18 V-EC FC2 Bosch Typ 3 601 JE1 100

3 601 JE1 100
Stand } 15-03
Issue } 16-10-17

Fig./Abb. 1




Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse GSR 18 V-EC FC2 Bosch Typ 3 601 JE1 100

3 601 JE1 100
Stand } 15-05
Issue } 17-01-19

Fig./Abb. 2



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

nomenclature GSR 18 V-EC FC2 Bosch Typ 3 601 JE1 100

1	coquille / boitier (partie gauche et droite) réf. 2 609 101 226
2	stator moteur réf. 1 619 P08 583
4	interrupteur / variateur électronique réf. 1 600 A00 1BG
5	curseur de commande inverseur sens de rotation réf. 2 609 101 227
101	vis Torx tête ronde fermeture boitier réf. 2 609 110 353
803	rotor / induit moteur réf. 2 609 199 671
851/1	batterie 18V Li-Ion 3,0 Ah réf. 1 600 A01 2UV
851/2	batterie GBA 18V Li-Ion 5,0 Ah réf. 1 600 A00 2U5
851/3	batterie ProCore 18V 4Ah réf. 1 600 A01 6GB
853/1	chargeur de batterie GAL 18V-20 réf. 2 607 226 281
853/2	chargeur de batterie GAL 18V-40 réf. 1 600 A01 9RJ
853/3	chargeur de batterie rapide GAL 1880 CV réf. 1 600 A00 B8G
864	clip ceinture réf. 2 609 110 956
865	vis de fixation pour clip ceinture réf. 2 609 111 584

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!