




Pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18-230 Bosch Typ 3 600 HC1 A01

3 600 HC1 A01

Issue
Stand 21-03-30

Fig./Abb. 1



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18-230 Bosch Typ 3 600 HC1 A01

4	module électronique / interrupteur variateur réf. F 016 F05 642
20	couvercle de bobine de fil de coupe réf. F 016 F05 800
31	poignée supplémentaire réf. F 016 F05 321
54	écrou carré réf. F 016 F05 317
651	batterie PBA 18 V LI / 2,5 Ah Li-Ion Power4All
653	chargeur de batterie rapide AL1830 CV
653/1	chargeur de batterie AL1820 CV
802	moteur 18V de remplacement réf. F 016 F05 334
822	bobine de fil de coupe pour coupe-bordures
823	bobine fil de coupe de rechange réf. F 016 800 569
846	tube de liaison moteur réf. F 016 F05 797
850	capot de protection fil de coupe réf. F 016 F05 601