


# Pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18-260 Bosch Typ 3 600 HC1 C02

3 600 HC1 A00  
Issue  
Stand } 21-07-12

**Fig./Abb. 1**



Modifications reserved  
Änderungen vorbehalten  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

# Pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18-260 Bosch Typ 3 600 HC1 C02

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 4     | interrupteur marche-arrêt réf. F 016 F05 315                   |
| 20    | couvercle bobine de coupe réf. F 016 F05 320                   |
| 31    | poignée supplémentaire réf. F 016 F05 321                      |
| 54    | écrou carré fixation capot protection coupe réf. F 016 F05 317 |
| 651   | batterie Li-Ion Power4All 18V capacité 2,5Ah                   |
| 653   | chargeur de batterie AL 18V-44 Bosch                           |
| 653/1 | chargeur de batterie AL 1820 CV Bosch                          |
| 802   | moteur réf. F 016 F05 334                                      |
| 850   | carter protection coupe réf. F 016 F05 571                     |

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!