


Pièces détachées perceuse-visseuse EasyDrill 12 Bosch Typ 3 603 JB3 000

moteur, coque, mandrin, chargeur de batterie... Tout pour la réparation de votre perceuse-visseuse sans-fil

3 603 JB3 000

Issue /
Stand | 18-04-13 Fig. /Abb. 1



Modifications reserved
 Änderungen vorbehalten
 Modifications réservées
 Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature EasyDrill 12 Bosch Typ 3 603 JB3 000

1	coque / boitier plastique
5	curseur de commande inverseur sens de rotation
25	mandrin autobloquant
45	boite de transmission à engrenage planétaire
101	vis de fermeture du boitier
107	vis de fixation mandrin
653	chargeur de batterie
802	moteur à courant continu 12V