

Pièces détachées meuleuse droite sans-fil GGS 18 V-Li Bosch Typ 3 601 JB5 300


3 601 JB5 300

Stand } 19-02
Issue } 19-07-17

Fig. /Abb. 1

653/2

653/1



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

★ Alternativ
Alternative
Alternatif
Alternativo

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées meuleuse droite sans-fil GGS 18 V-Li Bosch Typ 3 601 JB5 300

3 601 JB5 300

Stand } 11-05-30
Issue }

Fig./Abb. 2



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Nomenclature pièces détachées meuleuse droite sans-fil GGS 18 V-Li Bosch Typ 3 601 JB5 300

1	coque / boîtier moteur plastique réf. 1 605 108 282
18	curseur de commande interrupteur réf. 1 602 025 071
20	tringle de commande interrupteur réf. 1 602 319 023
51	module électronique de régulation réf. 1 607 233 340
51/200	plaque de contacts batterie réf. 1 609 280 478
52	interrupteur marche-arrêt réf. 2 607 202 071
55	vis fixation carter avant réf. 2 603 490 024
90/1	pince de serrage 8mm réf. 2 608 570 138
90/2	pince de serrage 6mm réf. 2 608 570 137
90/3	pince de serrage 1/4" réf. 2 608 570 140
90/4	pince de serrage 1/8" réf. 2 608 570 139
90/5	pince de serrage 3mm réf. 2 608 570 136
652	chargeur de batterie GAL 18V-40
653/1	batterie lithium-ion GBA 18V 5Ah
653/2	batterie ProCore 18V 5,5Ah
802	moteur à courant continu réf. 1 617 000 6B0
890	écrou raccord pince de serrage réf. 2 608 570 141

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!