


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil EasyDrill 1200 Bosch type 3 603 JD3 000

3 603 JD3 000

Issue
Stand 19-10-24 Fig. /Abb. 1

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 25 = 10 - 20 Nm
Pos. 54 = 1,1 - 1,3 Nm
Pos. 101 = 0,7 - 0,9 Nm
Pos. 107 = 2,0 - 2,5 Nm



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones


La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil EasyDrill 1200 Bosch type 3 603 JD3 000

3 603 JD3 000

Issue } 19-10-26
Stand }

Fig./Abb. 2



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? [Contactez nous!](#)

Nomenclature pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil EasyDrill 1200 Bosch type 3 603 JD3 000

1	coquille / boîtier moteur réf. 1 605 806 5XW
4	interrupteur variateur électronique réf. 2 607 202 517
5	curseur de commande inverseur réf. 1 600 A01 YS0
24	ressort pour curseur de changement de vitesse réf. 2 609 004 496
25	mandrin à serrage rapide 10mm réf. 1 600 A01 03S
45	engrenage planétaire de transmission à 2 vitesses réf. 1 600 A01 RR7
91	batterie li-ion PBA 12V / 2,0 Ah
101	vis fermeture coquille réf. 2 609 110 538
107	vis tête fraisée pour fixation mandrin réf. 2 603 421 229
653	chargeur de batterie GAL 1210 CV
802	moteur courant continu réf. 1 607 022 68M