


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSB 18 VE-2-LI Bosch N° typ 3 601 JD9 300

3 601 JD9 300

Issue } 13-09-09
Stand }

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSB 18 VE-2-LI Bosch N° typ 3 601 JD9 300

2	moteur 18V à courant continu réf. 1 607 022 609
4	module interrupteur variateur électronique réf. 1 607 233 583
5	curseur de commande inverseur de sens de rotation réf. 2 609 100 877
12	garniture réf. 2 609 111 024
25	mandrin à serrage rapide 13mm réf. 2 609 111 104
45	boitier d'engrenages planétaire 2 vitesses réf. 2 609 199 675
70	clip assemblage boitier réf. 2 609 110 537
91	batterie 18V Li-Ion
101	vis Torx tête ronde fermeture boitier réf. 2 609 110 353
107	vis fixation mandrin M6 x 23 mm - filetage à gauche réf. 2 603 421 229
650	poignée auxiliaire réf. 2 609 199 662
653	chargeur rapide GAL 1880 CV

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!