


Pièces détachées perceuse-visseuse GSB 18V-55 Bosch type 3 601 JH5 300

3 601 JH5 100

Issue } 20-04-28 Fig./Abb. 1
Stand }




La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse GSB 18V-55 Bosch type 3 601 JH5 300

3 601 JH5 100

Issue } 20-04-28
Stand }

Fig./Abb. 2



Modifications reserved
en vorbehalten
ons réservées
dificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées perceuse-visseuse GSB 18V-55 Bosch type 3 601 JH5 30

1	coquille / boîtier moteur réf. 1 605 806 5S4
3	stator de moteur réf. 1 600 A01 6YW
4	platine / module électronique de commande réf. 1 607 233 5FX
25	mandrin 13mm à serrage rapide réf. 2 609 111 944
32	curseur commande changement de vitesse de rotation réf. 2 609 199 812
45	engrenage planétaire de transmission à 2 vitesses réf. 1 600 A01 60S
91	batterie lithium-ion GBA 18V Li-Ion 5,0 Ah
101	vis Ø3mm x longueur 16mm réf. 2 609 110 201
107	vis tête fraisée filetage à gauche réf. 2 603 421 229
652/1	clip portage ceinture réf. 2 609 111 584
652/2	vis de fixation pour clip ceinture réf. 2 609 111 584
653	chargeur de batterie rapide GAL 1880 CV
802	rotor de moteur réf. 1 607 000 DM8
805	interrupteur marche-arrêt réf. 1 607 000 E18

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!