


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-50 Bosch type 3 601 JH5 001

3 601 JH5 000

Issue } 23-11-13 Fig./Abb. 1
Stand }




La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-50 Bosch type 3 601 JH5 001

3 601 JH5 000

Issue } 20-04-28
Stand }

Fig./Abb. 2



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? [Contactez nous!](#)

Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-50 Bosch type 3 601 JH5 001

1	coque / boîtier plastique réf. 1 605 806 5S4
3	stator moteur réf. 1 600 A01 6YW
4	platine électronique réf. 1 607 233 5FX
25	mandrin 13mm serrage rapide réf. 1 600 A02 7W8
32	curseur changement vitesse réf. 2 609 199 812
45	boîte de transmission 2 vitesses réf. 1 600 A01 60R
91/1	batterie 18V Li-ion GBA 18V capacité 5Ah
91/2	batterie ProCORE capacité 4Ah
101	vis fermeture coque réf. 2 609 110 201
107	vis fixation mandrin réf. 2 603 421 229
652/1	clip de portage ceinture réf. 2 609 111 584
652/2	vis fixation clip ceinture réf. 2 609 110 834
653/1	chargeur de batterie gamme professionnelle GAL 18V-40
653/2	chargeur de batterie gamme professionnelle GAL 18V-160
802	rotor moteur réf. 1 607 000 DM8
805	interrupteur / variateur réf. 1 607 000 E18

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? [Contactez nous!](#)