


Pièces détachées perceuse à percussion PSB 680-2RE Bosch Typ 0 603 161 703

0 603 161 703
 Stand } 98-93
 Issue } 04-02-03

Fig./Abb. 1



Alt / Old
Ancien / Vieja

* Linksgewinde
 Left hand thread
 Filetage gauche
 Rosca izquierda

Änderungen vorbehalten
 Modifications reserved
 Modifications réservées
 Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!


Pièces détachées perceuse à percussion PSB 680-2RE Bosch Typ 0 603 161 703

0 603 161 703

Stand } 98-83

Issue } 04-02-03

Fig./Abb. 2



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse à percussion PSB 680-2RE Bosch Typ 0 603 161 703

2	stator moteur réf. 2 604 220 647
3/60	ventilateur rotor réf. 2 606 610 029
4	interrupteur marche-arrêt réf. 2 607 200 190
6	manchon passe-cable réf. 2 600 703 012
7	bride fixation câble réf. 2 601 035 001
13	roulement à bille Ø7x19x6mm pour rotor réf. 2 600 905 032
14	palier rotor réf. 2 600 914 019
18	vis fixation cable interrupteur réf. 2 603 410 001
19	vis fermeture boitier Ø4x16mm réf. 2 603 490 022
27	vis fixation couronne porte-balais réf. 2 603 490 017
33	roulement à bille Ø17x35x10mm pour broche réf. 1 900 905 163
36	rondelle réf. 2 600 101 515
56	levier fourche changement de vitesse réf. 2 601 990 009
58	pointeau cliquet manette mode percussion réf. 2 600 590 006
82	vis fixation mandrin filet à gauche réf. 2 603 421 229
753	poignée supplémentaire réf. 1 619 PB4 323
753/60	vis à oreilles pour butée de profondeur réf. 1 613 480 008
755	butée de profondeur réf. 2 603 001 019
780	mandrin 13mm réf. 2 608 572 034
805	cable d'alimentation avec prise électrique réf. 1 607 000 388
816/060	capuchon balai charbon réf. 2 601 322 013
822	commutateur inverseur rotation réf. 2 607 200 231

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!