



Pièces détachées perceuse à percussion PSB 700 RE Bosch type 0 603 386 703

0 603 386 703


Stand } 07-02
Issue } 11-11-09

Fig. /Abb. 1

* Montage
assembly
position de montage
position de montage



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservées
Salvo modificaciones



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées perceuse à percussion PSB 700 RE Bosch type 0 603 386 703

2	épanouissement polaire / stator réf. 2 604 220 682
3	induit / rotor réf. 2 604 011 295 pour moteur 220 V - 240 V
4	interrupteur / variateur réf. 2 607 200 601
25	commutateur / commande inverseur de rotation réf. 2 602 098 008
28	poignée arrière réf. 2 608 040 177
46	mandrin serrage rapide 13mm réf. 2 608 572 149
654	poignée supplémentaire réf. 2 602 025 125
655	butée de profondeur réf. 2 609 005 615
805	câble d'alimentation réf. 1 607 000 387
826	vis à tôle fermeture boîter réf. 2 910 611 020

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!