


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil UniversalImpact 18 Bosch type 3 603 JC8 100

3 603 JC8 100

Stand } 19-06-26 Fig./Abb. 1
Issue }



Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 101 = 0,7-0,9 Nm T10
107 = 3,5-5,5 Nm T25
25 => 28 Nm

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil UniversallImpact 18 Bosch type 3 603 JC8 100

1	coquille / boîtier réf. 1 605 806 5VR
4	variateur / module électronique réf. 2 607 202 396
5	curseur de commande inverseur sens de rotation réf. 1 600 A01 AA2
25	mandrin à serrage rapide 10mm réf. 2 609 006 213
32	curseur pour changement de vitesse de rotation réf. 2 609 199 353
40	bague d'écartement moteur réf. 1 600 A01 PV1
45	engrenage planétaire de transmission à 2 vitesses réf. 1 600 A01 MP5
91	batterie PBA 18 V LI / 2,5 Ah Li-Ion Power4All
101	vis empreinte Torx® Ø3x16mm fermeture coquille réf. 2 609 110 201
107	vis tête fraisée pour fixation mandrin réf. 2 603 421 229
653	chargeur de batterie AL1810 CV Bosch
802	moteur courant continu 18 V réf. 1 607 000 DH4