


Moteur, interrupteur, coque, mandrin, roulements... Tout pour la réparation de votre perforateur

Issue } 21-03-18
Stand }

Fig./Abb. 1

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!


Pièces détachées perforateur sans-fil GBH 18V-36 C Bosch Typ 3 611 J15 000

Induit, moteur, interrupteur, coque, mandrin, roulements... Tout pour la réparation de votre perforateur

3 611 J15 000

Issue } 21-07-06
Stand }

Fig./Abb. 2



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!


Pièces détachées perforateur sans-fil GBH 18V-36 C Bosch Typ 3 611 J15 000

Induit, moteur, interrupteur, coque, mandrin, roulements... Tout pour la réparation de votre perforateur

3 611 J15 000

Issue } 21-03-18
Stand }

Fig./Abb. 3



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien / Contactez nous!

Nomenclature perforateur sans-fil GBH 18V-36 C Bosch Typ 3 611 J15 000

4/4	interrupteur marche-arrêt réf. 2 607 202 360
21	capuchon de protection porte-outil réf. 1 610 508 038
22	manchon deverrouillage porte-outil réf. 1 600 A00 2YF
26	rondelle verrouillage porte-outil réf. 1 600 A01 9WL
35/35	tube de marteau réf. 1 600 A00 DH4
35/41/163	joint pour percuteur réf. 1 610 290 065
56	piston de système de percussion réf. 1 600 A01 B3C
143	bague ressort porte-outil réf. 1 614 601 021
802	moteur à courant continu 18V réf. 1 607 000 DL7
813	platine électronique réf. 1 607 000 DN1