


Pièces détachées ponceuse à bande PBS 75 AE Bosch type 0 603 270 603

Courroie, balais charbon, bague métal, interrupteur... Toutes les pièces pour entretien réparation de votre outil électroportatif

0 603 270 603
Stand ~~11-10~~
Issue 09-11-04

Fig./Abb. 1



★ = Linksgewinde
Left hand thread
Filetage gauche
Rosca izquiera

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reserves
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature PBS 75 AE Bosch type 0 603 270 603

4	interrupteur marche arrêt
13	roulement à bille rotor côté collecteur
14	roulement à bille rotor côté ventilateur
16	porte balais charbon
20	vis fixation carter cache courroie réf. 2 603 490 023
26	roulement à aiguille Ø 14 mm réf. 2 600 910 001
28	roulement à bille couronne renvoi d'angle
30	rondelle galet arrière
33	courroie
35	bague intermédiaire
37	carter courroie
41	vis de réglage bande
45	galet avant
46	axe galet avant
47	plaque de base
49	capot balais charbon
51	bague métal fritté
52	fourche galet avant
55	rivet montage fourche galet avant
56	rondelle d'arrêt
60	vis fixation poignée
63	bague d'étanchéité
66	plaque céramique
67	poignée supplémentaire
71	ventilateur rotor
810	balais charbon
827	couronne renvoi d'angle
830	induit rotor
831	poulie de courroie
838	chassis
843	galet arrière



3x Bandes abrasives 75x533mm BOSCH X440

10x Bandes abrasives 75x533mm BOSCH X440