


Pièces détachées scie circulaire GKS 140 Bosch Typ 3 601 FB3 0K1

3 601 FB3 0K1

Issue
Stand 21-08-04 Fig. /Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées scie circulaire GKS 140 Bosch Typ 3 601 FB3 0K1

3	rotor moteur 220-240V réf. 1 604 010 B9J
4	interrupteur marche arrêt réf. 1 619 PB3 945
50	capot de protection lame pendulaire réf. 1 600 A01 4FF
55	flasque serrage lame réf. 1 600 A00 8RV
56	vis serrage lame réf. 1 619 PB4 471
810	jeu de balais charbon réf. 1 619 PB4 042
861	plaque de base réf. 1 619 PB4 035