


Pièces détachées scie circulaire GKS 65 CE Bosch type 3 601 F68 701

3 601 F68 700

Issue } 18-10-17
Stand }

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées scie circulaire GKS 65 CE Bosch type 3 601 F68 701

2	stator moteur réf. 1 619 P14 886
4	interrupteur marche-arrêt réf. 2 610 925 421
6	manchon passe-cable réf. 2 600 703 012
13	roulement à billes rotor réf. 2 610 017 348
14	roulement à billes rotor réf. 2 610 350 311
28	bague caoutchouc isolation roulement à billes rotor réf. 1 619 P01 127
42	flasque de serrage de lame réf. 1 605 703 107
43	vis serrage lame réf. 1 619 X01 613
47	plaque de base réf. 2 610 922 569
57	levier réglage profondeur de coupe réf. 2 610 924 368
71	ressort levier réglage profondeur de coupe réf. 1 619 X01 792
72	capuchon pour levier de réglage de profondeur de coupe réf. 1 619 P17 212
78	vis papillon réglage inclinaison réf. 2 610 990 806
83	condensateur filtre anti-parasite réf. 2 610 916 645
90	régulateur de vitesse réf. 2 610 921 905
652	butée parallèle réf. 1 608 190 007
803	induit / rotor de moteur réf. 1 619 X01 696
805	câble d'alimentation électrique réf. 1 607 000 386
816	jeu de balais charbon réf. 2 610 925 372
834	arbre de transmission réf. 2 610 925 373
837	capot inférieur de protection lame réf. 1 619 P14 440