


Pièces détachées scie-sauteuse PST 50 Bosch type 0 603 230 103

0 603 230 103

Stand 07-01
Issue 08-04-15

Fig./Abb. 1



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reserves
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées scie-sauteuse PST 50 Bosch type 0 603 230 103

5	roulement à bille Ø9x24x7mm réf. 2 600 905 021
11	porte-balai charbon réf. 2 604 449 027
25	tringle de course porte-lame réf. 1 619 P12 589
26	vis de fixation de lame réf. 2 603 400 000
27	bague métal fritté de tringle de course réf. 2 600 301 049
28	interrupteur marche-arrêt réf. 2 607 200 260
29	vis M3 x 6,5-4,8 mm réf. 2 603 410 001
36	plaque d'embase réf. 2 601 016 012
40	barrette fixation de plaque de base réf. 2 601 032 017
56	feutre de graissage réf. 2 601 020 007
812	jeu de 2 balais charbon réf. 2 604 321 904
837	étrier avec galet guide-lame réf. 2 608 135 901
900	tournevis long spécial pour fixation des lames de scie