


Pièces détachées scie circulaire GKS 55+ GCE Bosch Typ 3 601 F82 100

3 601 F82 100

Issue } 20-07-15
Stand }

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées scie circulaire GKS 55+ GCE Bosch Typ 3 601 F82 100

4	interrupteur marche-arrêt réf. 1 619 P10 149
11	jeu de 2 capuchons pour balais charbon réf. 1 619 P06 286
12	condensateur / filtre anti-parasite réf. 2 610 917 620
13	roulement à bille rotor 7x19x6mm réf. 1 619 P00 456
32	variateur de régime électronique réf. 1 607 233 592
50	rondelle flasque serrage lame réf. 1 619 P10 784
51	rondelle serrage lame réf. 1 619 P10 785
52	vis serrage lame réf. 1 619 P10 786
58	capot protection pendulaire réf. 1 600 A00 Y20
71	pont de semelle réglage profondeur de coupe réf. 1 600 A00 XX2
76	écrou papillon pour réglage angle réf. 1 619 P01 636
77	rondelle d'appui tige de réglage de profondeur de coupe réf. 2 916 021 013
78	vis pour dispositif de réglage d'inclinaison réf. 1 619 P09 218
80	levier de réglage de profondeur de coupe réf. 2 610 924 368
82	tige système réglage profondeur de coupe réf. 1 619 P07 620
83	ressort levier réglage profondeur de coupe réf. 1 619 X01 792
84	capuchon levier réglage profondeur de coupe réf. 1 619 P17 212
95	vis M4x10 réf. 1 603 435 068
653	butée parallèle réf. 1 619 X01 612
810	jeu de balais charbon réf. 1 619 P12 260
853	flasque avec pignon et arbre d'entraînement de lame réf. 1 619 P11 495
869	plaque de base réf. 1 619 P14 109