


Pièces détachées scie circulaire PKS 55-2 A Bosch type 3 603 E01 001

3 603 E01 000
Issue } 18-10-16
Stand }

Fig./Abb. 1



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées scie circulaire PKS 55-2 A Bosch type 3 603 E01 001

16	ressort de rappel capot de protection réf. 1 609 203 Y02
20	raccord aspirateur réf. 1 609 203 X86
23	vis réf. 1 609 203 Y27
29	capot pendulaire protection lame réf. 1 609 203 Y06
30	levier capot de protection réf. 1 609 203 Y23
32	flasque de serrage de lame intérieur réf. 1 609 203 Y07
34	flasque de serrage de lame extérieur réf. 1 609 203 Y08
35	vis de serrage de lame réf. 1 609 203 Y19
37	interrupteur marche-arrêt réf. 1 604 200 234
42	câble d'alimentation réf. 1 609 203 Y55
43	levier réglage profondeur de coupe réf. 1 609 203 Y38
44	tige dispositif réglage profondeur de coupe réf. 1 609 203 Y39
45	rondelle tige réglage profondeur de coupe réf. 1 609 203 Y40
48	glissière réglage inclinaison réf. 1 609 203 Y57
55	vis à oreille réglage inclinaison réf. 1 609 203 Y61
63	vis tige réglage profondeur de coupe réf. 1 609 203 Y44
801	jeu de balais charbon réf. 1 609 203 Y09
805	stator de moteur réf. 1 609 203 Y10
808	induit rotor de moteur réf. 1 609 203 Y11
838	condensateur antiparasite réf. 1 609 203 Y71
864	plaque de base réf. 1 609 203 Y18

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? [Contactez nous!](#)