


Pièces détachées scie circulaire GKS 165 Bosch Typ 3 601 F76 100

3 601 F76 100

Issue } 24-04-30
Stand }

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées scie circulaire GKS 165 Bosch Typ 3 601 F76 100

11	capuchons pour balais charbon réf. 1 619 P06 286
12	condensateur / filtre anti-parasite réf. 2 610 917 620
13	roulement à bille Ø7x19x6mm réf. 1 619 P00 456
19	vis à tête bombée Torx Ø 4 mm x longueur 12 mm réf. 2 603 490 021
50	rondelle flasque serrage lame réf. 1 619 P10 784
51	rondelle serrage lame réf. 1 619 P10 785
52	vis serrage lame réf. 1 619 P10 786
58	capot protection pendulaire réf. 1 600 A00 Y20
76	vis / écrou papillon pour réglage angle de coupe réf. 1 619 P01 636
77	rondelle d'appui réf. 2 916 021 013
82	tige dispositif de réglage profondeur de coupe réf. 1 619 P07 620
83	ressort pour levier de réglage de profondeur de coupe réf. 1 619 X01 792
84	capuchon pour levier de réglage de profondeur de coupe réf. 1 619 P17 212
87	vis à tête bombée Torx / 4 x 16 mm réf. 2 603 490 022
95	vis M4x10 réf. 1 603 435 068
653	butée parallèle réf. 1 608 190 007
654	adaptateur tuyau aspirateur réf. 2 608 000 563
803	rotor / induit de moteur réf. 1 619 P13 569
804	interrupteur marche-arrêt réf. 1 619 P13 570
810	jeu de balais charbon réf. 1 619 P10 063
853	flasque avec pignon et arbre d'entraînement de lame réf. 1 619 P11 495
869	plaque de base avec glissières réglage hauteur de coupe réf. 1 619 P11 862

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!