


Pièces détachées scie de jardin KEO 18V Bosch type 3 600 H61 A00

3 600 H61 A00

Stand
Issue } 21-11-25

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

Pièces détachées scie de jardin KEO 18V Bosch type 3 600 H61 A00

3 600 H61 A00

Stand } 21-11-16
Issue


Fig./Abb. 2

Reihenfolge der Verschraubung

Sequence of screwing

Séquence de vissage

Secuencia de atornillar



Anzugsmomente

Torque values

Couple de serrage

Pares de apriete

0,6 – 0,9 Nm

[La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!](#)

Änderungen vorbehalten

Modifications reserved

Modifications réservées

Salvo modificaciones

Pièces détachées scie de jardin KEO 18V Bosch type 3 600 H61 A00

13	module électronique avec interrupteur réf. 1 600 A01 Z6U
16	vis 3x18mm réf. 2 603 490 018
18	porte-lame avec dispositif de verrouillage de lame réf. 1 600 A02 6VH
37	vis M3x5-8 réf. 2 603 414 048
91/1	batterie PBA 18V Power4All capacité 2,5Ah
91/2	batterie PBA 18V PowerPlus capacité 4Ah
653	chargeur de batterie AL1810CV réf. 2 607 226 385
656	étrier griffe pour coupe de branches réf. 2 609 006 553
802	moteur à courant continu 18V réf. 1 607 022 6AU

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!