


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSR 120-LI Bosch Typ 3 601 JG8 000

3 601 JG8 000

Issue } 18-12-12 Fig. /Abb. 1
Stand }



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSR 120-Li Bosch Typ 3 601 JG8 000

1	coquille / boîtier réf. 1 605 806 5M0
4	interrupteur / module électronique réf. 2 607 202 520
5	curseur de commande inverseur sens de rotation réf. 1 600 A01 6SU
25	mandrin à serrage rapide réf. 1 600 A01 03S
45	boîte d'engrenage planétaire de transmission à 2 vitesses réf. 1 600 A01 2MN
91	batterie GBA 12 V - 3,0 Ah Li Ion
107	vis tête fraisée fixation mandrin réf. 2 603 421 229
653	chargeur de batterie GAL 1210 CV
802	moteur courant continu 12 V réf. 1 607 000 D7K

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!