


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil PSR Easy LI Bosch Typ 3 603 J85 002

3 603 J85 000

Issue } 12-05

Stand } 15-07-29

Fig. /Abb. 1



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil PSR Easy LI Bosch Typ 3 603 J85 002

1	boîtier / carter réf. 1 619 X07 206
11	curseur de commande inverseur sens de rotation réf. 1 619 X07 209
23	lentille pour dispositif d'éclairage LED réf. 2 609 004 497
25	mandrin à serrage rapide 10mm réf. 1 619 X07 210
26	vis pour fixation mandrin réf. 1 619 X02 515
45	boîte d'engrenage planétaire de transmission réf. 1 619 X07 211
653	chargeur de batterie réf. 2 609 005 140
802	moteur à courant continu 10,8V / 12V réf. 1 619 X07 801

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!