


Pièces détachées multicutter SKIL 1470 type F015147001

SKIL
F 015 147 001

Stand } 10-06-09
Issue }

Fig./Abb. 1

■ 5A EU 230V cord & plug
5B GB 230V Great Britain cord & plug



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées multicutter SKIL 1470 type F015147001

25	roulement à bille pour excentrique réf. 2610Z01020
26	circlip rotor réf. 2610Z01021
651	plateau de ponçage auto-agrippant réf. 2610Z00408
651/1	plateau de ponçage auto-agrippant AVZ 93 G Bosch
810	jeu de balais charbon réf. 2610398520
827	porte-outil oscillant réf. 2610Z01025
828	vis fixation plateau ponçage et accessoires réf. 2610Z01027